





2. 温度が測定されると LCD に表示されます。



3. 温度が正常範囲内 (38°C以下) の場合は、赤い LED が点滅し、正常範囲を示す緑色の LED が点滅します。



4. 温度が正常範囲外 (38°C以上) の場合は、赤い LED が点滅し、発熱を示す赤色の LED が点滅します。



温度が正常範囲内 (38°C以下) の場合は、赤い LED が点滅し、正常範囲を示す緑色の LED が点滅します。

