शरीर के लिए इंफ्रारेड माथे थर्मामीटर, चीन निर्माता थोक थर्मामीटर।

02

A second rapid temperature measurement.
No longer need 5 minutes to take temperature, quick and easy.

Introduction of advanced probe technology, the exquisite craft a second automatic scanning 8 times, a second rapid temperature measurement, the baby does not cry no, the measurement of temperature is more convenient and quick.

03

Collect skin spontaneous infrared, the machine itself does not emit.

Radiation, no radiation.

When measuring the temperature, the sensor collects infrared measurements from the forehead, and the machine itself does not emit any radiation.

The error value is not exceeded.

माथे तापमान माप मोड

1. "ओपन" पर प्रदर्शित होने के लिए ओ कुंजी दबाएं , यह मापने के लिए तैयार है। जब एलसीडी "बॉडी " प्रदर्शित होता है तो इसका मतलब है कि माथे आकार का मापन दर्ज करें , छोटी कुंजी को चालू करें और यह सीधे माप कर सकता है , और वर्तमान लक्ष्य तापमान को प्रदर्शित करें

2. सेटिंग कुंजी को अलग मोड (शरीर , सतह, कक्ष) बदल सकते हैं।

3) स्मृति मोड में प्रवेश करने के लिए 2 सेकंड में यूपी / डाउन कुंजी दबाएं।

2.Surface तापमान माप मोड

1) शुरू करने के लिए ओ कुंजी दबाएं , जब यह "----" प्रदर्शित होगा , यह मापने के लिए तैयार है।
2) माप की सतह को "सतह" पर स्विच करने के लिए सेटिंग कुंजी दबाएं , इसका मतलब यह है कि सतह के तापमान माप मोड में प्रवेश करें।
3) ओ कुंजी दबाएं और यह सीधे उपाय कर सकता है , और मौजूदा लक्ष्य तापमान को प्रदर्शित कर सकता है।

4) सेटिंग कुंजी प्रेस अलग मोड (शरीर , सतह, कक्ष) बदल सकते हैं।
5) सिस्टम सेटिंग मोड को दर्ज करने के लिए सेटिंग कुंजी दबाकर रखें।
6) स्मृति मोड में प्रवेश करने के लिए दो सेकंड में यूपी / डाउन कुंजी दबाएं।

3.Room तापमान माप मोड

1) शुरू करने के लिए ओ कुंजी दबाएं , जब यह "----" प्रदर्शित होगा , यह मापने के लिए तैयार है।
2) "कक्ष " प्रदर्शित करने के लिए माप मोड को स्विच करने के लिए सेटिंग कुंजी दबाएं इसका मतलब है कि कमरे के तापमान माप मोड में प्रवेश करें। एलसीडी कमरे के तापमान सीधे प्रदर्शित करता है (यह अनुशंसा की जाती है कि डिवाइस को वर्तमान माहौल में 30 मिनट से अधिक समय तक रखा जाना चाहिए)
3) प्रेस ऑन कुंजी जल्दी से अमान्य है।
4) विभिन्न मोड (शरीर , सतह, कक्ष) को बदलने के लिए सेटिंग कुंजी दबाएं।
5) सिस्टम सेटिंग मोड को दर्ज करने के लिए SET TING कुंजी दबाकर रखें।
6) स्मृति मोड में प्रवेश करने के लिए 2 सेकंड में यूपी / डाउन कुंजी दबाएं।

4. सिस्टम सेटिंग मोड :

1) शुरू करने के लिए ओ कुंजी दबाएं , जब यह "----" प्रदर्शित होगा , यह मापने के लिए तैयार है।
2) सिस्टम सेटिंग मोड में प्रवेश करने के लिए 2 सेकंड में सेटिंग कुंजी दबाएं।
3) जब एलसीडी "एफ -1" प्रदर्शित करता है , तो यूपी / डाउन कुंजी दबाएं इकाई "सी / एफ" स्विच कर सकते हैं
4) प्रेस सेटिंग कुंजी जो "एफ -2" में प्रवेश करेगी। 1 सेकंड के बाद , जब एलसीडी "0.0" प्रदर्शित करता है , इसका मतलब है कि तापमान विचलन (-5.0 ~ 5.0) सेट है। यूपी / डाउन की दबाएं , आप मापा तापमान (शरीर , सतह) को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं।
5) 1 सेकंड के बाद "एफ -3" में प्रवेश करने के लिए सेटिंग कुंजी प्रणाली दबाएं , जब यह "1" या "0" प्रदर्शित करे , तो इसका अर्थ है कि ध्वनि स्विच सेट है। प्रेस यूपी / नीचे की कुंजी स्विच बदल सकते हैं (1: चालू , 0: बंद)।
6) सेटिंग्स को बचाने और फिर बंद करने के लिए सेटिंग कुंजी दबाएं।
7) सेटिंग मोड के तहत , ओ कुंजी दबाएं , डिवाइस माप मोड में वापस आएगा , जब यह "----" प्रदर्शित करेगा , यह मापने के लिए तैयार है।

5. मेमोरी मोड :

1) शुरू करने के लिए ओ कुंजी दबाएं , जब यह "----" प्रदर्शित होगा , यह मापने के लिए तैयार है।
2) स्मृति मोड में प्रवेश करने के लिए 2 सेकंड में यूपी / डाउन कुंजी दबाएं।
3) एलसीडी अंतिम मापा मेमोरी का "समूह संख्या " दिखाएगा , और 1 सेकंड के बाद यह "मेमोरी डिजिटल " दिखाएगा
4) यूपी / डाउन की दबाएं , आप आखिरी या अगला "समूह संख्या " और "मेमोरी डिजिटल " देखेंगे , अगर यह

"सीएलआर" दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि इसमें अधिक रिकॉर्ड नहीं हैं।
5) स्मृति मोड के तहत, ओ कुंजी दबाएं, सिस्टम माप मोड में वापस आएगा, जब यह "----" प्रदर्शित करेगा, यह मापने के लिए तैयार है।