

Funkce produktu:

Vysoká přesnost Measurement

Perorální měření

Super velikost LCD křičet

Bzučák připomenutí funkce



Bazální tělesná teplota (BBT) se skládá ze dvou fází s dnem ovulace a vyšším po ovulaci. 1 nebo 2 dny po ovulaci se teplota přesouvá do vysokého rozsahu a zůstává tam asi 2 týdny. To pak kapky před menstruací. Změny v BBT osoby lze chápat zaznamenáváním BBT během několika měsíců. Zkopírujte základní graf teploty bazálního těla na zadní straně pro nahrání vašeho BBT.

Measure basal temperature, can get the "comfortable pregnancy" time



Basal temperature is referred to Body temperature has not been measured by the effects of exercise or diet.

It is usually the lowest temperature in the body around the day and night, while the basic body temperature of women is usually in the range of 0.3°C-0.5°C.

The cold day before the high temperature period is the ovulation day

1. Stiskněte tlačítko on/off vedle LCD displeje. Jakmile se zobrazí obrazovka, zazní tón a poté poslední teplota paměti.

Po zobrazení vlastní-test teploty, teploměr je nyní v testovacím režimu.

\* Poznámka: Pokud je naměřená teplota menší než 32 °C nebo 90 °F, zobrazí se na displeji Lo, pokud je měřená teplota vyšší než 42, 42 °C nebo 109,9 °F, na displeji se zobrazí Hi.

2. Umístěte teploměr do požadovaného umístění (ústa)

a) perorální podání: umístěte teploměr pod jazyk, jak je uvedeno v poloze "v". Uzavřete ústa a rovnoměrně dýchejte nosem, aby se zabránilo měření vlivem vdechnutí/výdechu vzduchu. Normální teplota mezi 35,7 °C a 37,3 °C (96 °F a 99,1 °F)

3.

Znak stupně bliká během procesu testování. Při blikání se zastaví alarm po dobu přibližně 10 sekund. Měřené hodnoty se zobrazí na displeji LCD současně. Minimální doba měření, do které je nutno bez výjimky zachovávat signalizační tón (pípnutí). Měření pokračuje i po oznámení bzučáku. Zobrazená teplota se nezmění, pokud je teploměr odstraněn z jeho testovací polohy.

4.

Chcete-li prodloužit výdrž baterie, stiskněte tlačítko on/off pro vypnutí jednotky po dokončení

testování. Není-li provedena žádná akce, přístroj se po around 10 minutách automaticky vypne.  
Teploměr Uchovávejte v ochranném pouzdře.

## Product information



<b>name</b>	thermometer	<b>range</b>	32—43°C
<b>model</b>	JT002BTS	<b>humidity</b>	-20°C+60°C ≤ 85%RH
<b>detector</b>	thermistor	<b>weight</b>	15g (included battery)
<b>temperature</b>	Four digit display	<b>size</b>	20mm*130mm*13mm
<b>accuracy</b>	±0.05°C (36-39°C) ±0.2°C (32-35.99°C, 39.01-43°C) ±0.1°F (96.8-102.20°F) ±0.4°F (89.6-96.78°F, 102.2-107.6°F)		

Measure in a room temperature test tank at room temperature of 25 °C (77°F)

2

## High sensitive thermistor temperature measurement

The advanced temperature sensing technology, aimed at the oral temperature measurement, can be measured in a minute to measure the body temperature

