

1. 電源スイッチを押し、電源を入れます。  
 2. 電源が入ると、LCDに「01.0」が表示されます。  
 3. 電源スイッチを押し、電源を切ります。  
 4. 電源が入ると、LCDに「01.0」が表示されます。  
 5. 電源スイッチを押し、電源を入れます。  
 6. 電源が入ると、LCDに「01.0」が表示されます。  
 7. 電源スイッチを押し、電源を切ります。  
 8. 電源が入ると、LCDに「01.0」が表示されます。  
 9. 電源スイッチを押し、電源を入れます。  
 10. 電源が入ると、LCDに「01.0」が表示されます。



電源スイッチを押す:

step1. 電源スイッチを押すと、電源が入ります。電源が入ると、LCDに「01.0」が表示されます。電源スイッチを押すと、電源が切れます。電源が切れると、LCDに「01.0」が表示されません。

電源が入ると、LCDに「01.0」が表示されます。電源が切れると、LCDに「01.0」が表示されません。

\* 電源: 電源スイッチを押すと、電源が入ります。電源が入ると、LCDに「01.0」が表示されます。電源が切れると、LCDに「01.0」が表示されません。電源が入ると、LCDに「01.0」が表示されます。電源が切れると、LCDに「01.0」が表示されません。




step2. 0000000 000000 0000 00000000000 00 0000000 (00000)

0) 000000 000000: "√" 00000000 00 0000 0000 000000 00 0000 0000 0000 00 0000 00000000000 0000. 00000 00000 0000 00 0000 00 00000000 00 000000 0000 00 00000 00000 00 00000000 00000 00 0000 0000000000 00000 00 0000 00/exhaled 0000 0 00.0 °C 00 00.0 °C (96.3 °F 00 00.0 °F 00 0000 0000000000 0000000000)

00003.

0000000 00 0000000000 00 000000000000 0000 000000000000 0000 0 00 0000000 0000 00 000000 0000 00 00000000 00000 10 000000 00 0000 0000 00000 0 00000 0000000 00000 00 0000 0000000 00000 0 00000000 0000 (0000) 0000000 00 000000 00000 0000 0000 00000000 00 00 00 0000000000 0000 0000 0 000000 0000 0000 000000000000 00 0000 00 00000 00 0 00 000000000000 00000 0000000000 00 00000000 00 00000000 00 0000 00000 0000 00, 00 000000000000 00000000 0000 00000000000 00000 00000 0



Step4 0

000000 00000 00 00000 00000 00 0000, 0000000000 000000 00000 00 0000 00000 0000 00000 00 0000 00000/ 0000 0000 00000000 00000 00 00 00, 00 00000 0000000000 0000 00 around10 00000 00 0000 0000 00 000000 0 00000 00000000000000 0000000 000000 000000000000 00 0000000 0

